При первом запуске сетевого видеорегистратора вам необходимо будет немедленно установить пароль, чтобы защитить вашу конфиденциальность при установке 2 HDD. Пожалуйста, обязательно запишите свое имя пользователя и пароль и сохраните их в надежном месте. Если вы забудете свой пароль и не сможете войти в систему, пожалуйста, обратитесь к своему торговому посреднику, чтобы сбросить пароль.

1 Схема подключения



- 1) Вы можете удаленно подключаться к другим IP-камерам через Интернет.
- Подключите кабель Ethernet RJ45 стандарта CAT.5E или более поздней версии для локального подключения. Вы можете подключаться к другим IP-камерам через локальную сеть.
- 3) Двусторонняя голосовая связь с удаленным ПК.
- Подключите внешний жесткий диск для резервного копирования файлов, хранящихся на сетевом видеорегистраторе.
- 5) Подключите прилагаемый кабель питания (48 В / 2 А, 4-контактный разъем DIN).
- Используйте флэш-диск USB для резервного копирования, обновления камеры или системы.
- 7) Подключите устройство RS-485, например камеру speed dome.
- Подключите внешнее устройство вывода сигнала тревоги, например сирену.
- 9) Подключите внешние датчики сигнализации.
- Подключите видеовыход сетевого видеорегистратора к телевизору или монитору через HDMI или VGA-соединение.
- Подключите динамики, если вы хотите прослушать звук в реальном времени или воспроизведение звука с сетевого видеорегистратора.
- 12) Подключите IP-камеры с технологией РоЕ. Может потребоваться до 1 минуты, прежде чем камеры начнут передавать видео на сетевой видеорегистратор
- Note: Приведенная выше схема приведена только для справки. Практическое подключение может отличаться в зависимости от приобретенного вами сетевого видеорегистратора.

NTP

NTP расшифровывается Network Time Protocol (Протокол сетевого времени). Эта функция позволяет автоматически синхронизировать дату и время на NVR через Интернет. Поэтому NVR должен быть подключен к Интернету.

Date/Time		
Date and Time NTP	DST	
Enable NTP		
Server Address	pool.ntp.org	
	Update Now	

Установите флажок на NTP, или выберите сервер NTP

DST

Летнее время (DST) означает переход на летнее время. Переход на летнее время: Включите, если в вашем регионе соблюдается летнее время (DST)



Краткое руководство установке по NVR

Дата/Время

позволяет настроить дату, время, Формат даты, Формат времени, Часовой пояс, 3) NTP и летнее время. Это меню

Дата и Время

Нажмите на значок календаря, чтобы установить текущую системную дату.

Date and Time	NTP	DST	
Date		10/25/2017	Ë
Time		15:39:21	
Date Forma	t	MM/DD/YY	~
Time Forma	ıt	24Hour	~
Time Zone		GMT+08:00	~

Нажмите на значок календаря, чтобы установить системную дату. Нажмите, чтобы установить системное время.

даты: Выберите в выпадающем меню желаемый формат даты.

времени: Выберите формат времени между 24мя и 12ю часами Установите правильный часовой пояс.

Форматы Формат Часовой пояс:

Дата:

Время:

2 Установка HDD

Сетевой видеорегистратор поддерживает два жестких диска АТА с диагональю 3,5 или 2,5.

ВНИМАНИЕ : Не устанавливайте и не извлекайте жесткий диск при включенном питание устройства

Подсоедините кабель передачи данных и питания к b) Аккуратно переверните корпус NVR и двум жестким дискам и поместите жесткий диск в корпус сетевого видеорегистратора

2.5"HDD

закрепите жесткие диски на нем с помощью восьми винтов



3.5"HDD





3 Запуск Wizard (Мастера запуска)

Меню Мастера настроек включает в себя: страницу запуска Мастера, Сеть, Конфигурацию сети, Дату/Время, ІРС настройку, Диск, Разрешение, Мобильную настройку и Содержание

1) Запуск Мастера запуска

Кликните на Мастер запуска настройки сети. чтоб перейти к следующему шагу.

2) Network (Конфигурации

сетевого подключения)

Если подключаетесь к маршрутизатору, который поддерживает DHCP, пожалуйста, установите флажок DHCP. Маршрутизатор автоматически назначит все сетевые параметры для вашего NVR. Если только адрес сети не указан в вручную в приведенных ниже параметрах.

IP адрес: IP адрес инфицирует NVR в сети. Он состоит из четырех групп цифр от 0 до 255, разделенных точками. Например, "192.168.001.100". Маска подсети: Маска подсети — это сетевой параметр, который определяет диапазон IP-

адресов. Если IP-адрес похож на улицу, то маска подсети похожа на район. Адрес подсети также состоит из четырёх групп цифр, разделённых точками. Например, "255.255.000.000". Шлюз: Это адрес NVR позволяющий получить доступ к Интернету. Адрес шлюза записан аналогично формату IP адреса. Например, "192.168.001.001". DNS1/DNS2: DNS1 является основным DNS, а DNS2 является резервным DNS сервером. Обычно достаточно ввести адрес сервера DNS1.

Порт

Веб порт: Это порт, который будут использовать для удаленного входа в NVR (например, с помощью веб-клиента). Если порт 80 по умолчанию уже используется другим приложением, пожалуйста, измените его.

Клиентский порт: Это порт, который сетевой видеорегистратор будет использовать для отправки информации (например, с помощью мобильного приложения). Если порт 9000 по умолчанию уже используется другим приложение, пожалуйста, измените его. Порт RTSP: Это порт, через который NVR будет разрешено передавать потоковое видео в

реальном времени на другое устройство (например, с помощью стиминг медиаплейра). UPNP: Если вы хотите удаленно подключится к NVR с помощью веб-клиента, вам необходимо выполнить переадресацию портов на вашем маршрутизаторе. Включите эту опцию, если ваш маршрутизатор поддерживает UPnP. В этом случае вам не нужно вручную настраивать переадресацию портов на вашем маршрутизаторе. Если ваш маршрутизатор не поддерживает UPnP, убедитесь, что переадресация портов выполнена на вашем маршрутизаторе вручную.

4) ІР камера

Это меню позволяет добавлять IP-камеры к NVR.

								1
	192.168.6.171	9988			IP CH1			
		9988						
-								

Нажмите кнопку Search, чтобы выполнить поиск IP-камер в той же сети. Выберите IP-камеры, которые вы хотите добавить, а затем щелкните 🧧 . чтобы добавить в NVR.

Position	Left-Top	
Port		🗸 Auto
Protocol		🖌 Auto
User Name	admin	
Password		Show Password

Введите имя пользователя и пароль камеры, чтобы добавить камеры.

Вы также можете нажать кнопку 😳 , чтобы добавить отдельную IP-камеру к одному каналу.

	IP Address	Domain		Manufacturer	Device Type	M	AC Address	Software Ven
	192.168	1.151	9988		IP Camera	87-91	-05-21-09-1F	
	192.168		9988		IP Camera	02-18-	09-38-A7-88	
			9988		IP Camera		-66-94-46-B9	
			9988					
			9986		IP Camera	83-58		
			9988					
			9988		IP Camera			
			9988					
	192.168		9988		IP Camera	63-7A	-76-1A-58-95	
	192,168		9998		IP Camera	05-DA	04-16-EA-CA	
Alias		CH17						
- up to the		Len-Top						
FUIL		1448						
Protocol		Private						
User Na		admin						
Paseword			*			Show P	lassword	
		COLUMN 1						
	annei	GHUZ						

Нажмите кнопку Search, чтобы выполнить поиск IP-камер, а затем выберите одну из IPкамер в списке устройств

IP адрес/домен: І-адрес или доменное имя IP-камеры

Аlias: Имя IP-камеры Position: Положение для отображения камеры на экране.

Рогt: Порт IP-камеры Protocol: Выберите протокол IP-камеры из выпадающего меню

User Name: Имя пользователя IP-камеры Password: Пароль IP-камеры

Bind channel: Выберите канал сетевого видеорегистратора, который вы хотите подключить, и введите имя пользователя и пароль камеры, чтобы добавить камеры Вы также можете нажать кнопку, чтобы добавить отдельную IP-камеру к одному каналу. 5) Диск



7)Mobile (Мобильное приложение)

Если ваш NVR оснащен P2P-ID, вы можете отсканировать QR-код с помощью мобильного приложения, чтобы удаленно просмотреть видеорегистратор.

	Wizard	×
Mobile		
P2P ID		
P2P ID		
Local Connection		
IP Address		
Subnet Mask		
Port	EDW-SM2CH	
Web Port		
Client Port		
	Previous	Cancel

Если HDD устанавливается в видеорегистратор впервые, его необходимо отформатировать. Выберите HDD и нажмите кнопку "Format HDD", чтобы отформатировать жесткий диск.

Overwrite (Перезаписать): Используйте эту опцию для перезаписи старых записей на жестком диске, когда он заполнен. Например, если вы выберете параметр "7 days", то на жестком диске будут храниться только записи за последние 7 дней. Чтобы предотвратить перезапись старых записей, выберите "Отключить". Если вы отключили эту функцию, пожалуйста, регулярно проверяйте состояние жесткого диска, чтобы убедиться, что он не заполнен.

Record On ESATA (Запись на ESATA): Если ваш сетевой видеорегистратор оснащен портом eSATA на задней панели, вы можете включить запись видео на eSATA HDD.

6)Resolution (Разрешение)

Выберите разрешение, соответствующее вашему монитору. Сетевой видеорегистратор поддерживает автоматическую настройку разрешения на выходе в соответствии с оптимальным разрешением вашего монитора при запуске системы.



4 Удаленный доступ через Веб-клиент

Используйте веб-клиент для удаленного доступа к вашему сетевому видеорегистратору в любое время с помощью ПК. Перед использованием веб-клиента необходимо убедиться, что сетевые параметры сетевого видеорегистратора настроены правильно. Самый удобный и простой способ — это задать сетевому видеорегистратору статический IPадрес. Это означает, что вам нужно всего лишь открыть веб-браузер на вашем ПК и ввести статический IP-адрес, который вы установили в сетевом видеорегистраторе. Однако, если IP-адрес сетевого видеорегистратора назначается DHCP-сервером, это означает, что при каждой перезагрузке сетевого видеорегистратора IP-адрес меняется. В этом случае спросите, может ли ваш провайдер предоставить вам статический IP-адрес. Если нет, то настройте службу DDNS. Кроме того, пожалуйста, убедитесь, что UPnP настроен в сетевом видеорегистраторе и маршрутизаторе, или что переадресация портов вручную завершена в маршрутизаторе.

Вам потребуется установить подключаемый модуль, если вы впервые подключаетесь к своему сетевому видеорегистратору через IE, Google Chrome, Firefox или Mac Safari.

Логин в Веб-клиент



8)Summary (Общие содержание)

Вы можете проверить сводную информацию о системе, которую вы задали в мастере запуска, и завершить работу мастера. Поставьте галочку "Don't show this window next time"(Не показывать это окно в следующий раз),

Поставьте галочку "Don't show this window next time"(Не показывать это окно в следующий раз) если вы не хотите, чтобы при следующей перезагрузке системы отображался мастер запуска. Нажмите кнопку Finish, чтобы сохранить и выйти.

	Wizard	×
Summary		
Resolution	1920x1080	
Date/Time	04/10/2017 16:18:17, GMT+08:00	
DST	OFF	
DHCP		
IP Address	192.168.6.28	
Subnet Mask	255.255.255.0	
Gateway	192.168.6.1	
DNS1	192.168.1.1	
DNS2	8.8.8.8	
Don't show this window next time	e	

Уведомление для пользователей Windows 8 и Windows10:

- Если вы используете Windows 8 или Windows10, вам нужно будет щелкнуть правой кнопкой мыши на Internet Explorer в меню "Пуск" и выбрать "Запуск от имени администратора".
- После успешного входа в Net Viewer система перейдет в режим отображения в реальном времени и автоматически подключится к потоку аудио/видео.



Live View Screen Overview



5 Удаленный просмотр в режиме реального времени на мобильных устройствах

- 1. Открыть App Store (IOS) или Play Store (Android).
- 2. Поиск для установки приложения RXCamView.



- 3. Открыть приложение RXCamView (
- Перейдите в раздел «Device». Нажмите, чтобы добавить новое устройство. Отсканируйте QR код в поле «NVR box». Введите порт клиента. Имя пользователя и пароль. А затем нажмите «Save», чтобы войти в NVR.
- 5. Просмотр в режиме реального времени



Status Icons



No Camera: IP камера не подключена.

Decoding Failed: NVR стандарт сжатия IP-камер не поддерживается, пожалуйста, переключитесь на стандарт сжатия H.264.

Нажмите Quick Add открыть меню, чтобы отредактировать текущую IP-камеру