


Руководство по эксплуатации IPT-AOP CORVUS

1. Комплектация


Вызывная панель IPT-AVD CORVUS - 1шт
Угловой кронштейн - 1шт
Козырек - 1шт

Дюбель - 2шт
Винт 2,5*5мм - 3шт
Винт 4*32мм - 2шт
Винт 4*20мм - 2шт

2. Структура



3. Схема подключения




1	Защитный козырек
2	ИК-диоды
3	Камера
4	Динамик
5	Кнопка вызова
6	Микрофон
7	Отверстия для винтов
8	Регулировка громкости
9	Кабель подключения
10	Переключатель CVBS/720P/1080P
11	Угловой кронштейн


Руководство по эксплуатации IPT-AOP CORVUS

4. Схема установки

Установка на угловой кронштейн





Накладной монтаж



Руководство по эксплуатации IPT-AOP CORVUS

- Избегайте установки устройства вблизи источников сильного излучения или магнитного поля.
- Не устанавливайте вызывную панель напротив солнечных лучей.
- Не разбирайте самостоятельно устройство, чтобы не повредить элементы. Техническое обслуживание должно выполняться квалифицированным специалистом.
- Не устанавливайте устройство в места, где есть вибрация или тряска, так как внутренние компоненты могут повредиться.
- Рекомендуемая высота установки 150–160 см.
- Отключите питание перед установкой.



Вызывная панель видеодомофона IPT-AOP CORVUS



Официальный ресурс компании IPTRONIC

Актуальную информацию о продукции Iptronic Вы всегда можете посмотреть на нашем сайте:

www.iptronic.ru

На нем Вы можете найти подробную информацию обо всем оборудовании, примеры видео с камер и актуальные технические характеристики. В разделе «Сервис» доступна подробная документация на все оборудование, инструкции, а также необходимые утилиты и клиентское программное обеспечение.

Наши контакты

Отзывы и предложения Вы можете отправлять нам на почту:

info@iptronic.ru

По любым техническим вопросам Вы можете обращаться в службу технической поддержки:

- по телефону: + 7 (495) 278 02 08 (доб 1)

- по электронной почте: support@iptronic.ru

Гарантийный талон № _____

Модель IPTRONIC IPT-AVD CORVUS	Дата приобретения
Серийный номер	Ф.И.О. и телефон покупателя
Название и юридический адрес продающей организации	Место печати

Внимание: убедитесь, что гарантийный талон полностью, правильно и четко заполнен.

Настоящий гарантийный талон выдается сроком на 12 месяцев от даты продажи.

Гарантия распространяется только на Товары, используемые в соответствии с назначением, техническими и иными условиями, предусмотренными изготовителем (производителем). При нарушении этих условий Продавец не несет ответственности по гарантийным обязательствам. Продавец вправе отказать покупателю в гарантийном обслуживании, если при выяснении причин неисправности, будет установлено, что данные обстоятельства не могут быть отнесены к заводским дефектам поставленного Товара.

Гарантия НЕ распространяется:

на неисправности, возникшие в результате воздействия окружающей среды (дождя, снега, града, грозы и т.д.) и наступления форс-мажорных обстоятельств (пожара, наводнения, землетрясения и др.)

на неисправности, вызванные нарушением правил транспортировки, хранения, эксплуатации или неправильной установкой.

на повреждения, вызванные попаданием внутрь Товара посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.

на Товар, имеющий внешние дефекты (явные механические повреждения, трещины, сколы на корпусе и внутри устройства).

на блок питания, идущий в комплекте

В случае обнаружения следов механических и термических повреждений компонентов на платах.

В случае внесения Покупателем любых изменений в Товар.

В случае если в течение гарантийного срока часть или части Товара были заменены частью или частями, которые не были поставлены или санкционированы производителем, а также были неудовлетворительного качества и не подходили для Товара.

В случае если ремонт производился не в авторизованном производителем сервисном центре

Действие настоящей гарантии не распространяется на детали отделки и корпуса, а также на прочие детали,

обладающие ограниченным сроком использования.